



TIPO ADA
TYPE ADA

L'adattatore è un accessorio da applicare ai carotatori nel caso l'attacco dell'utensile non sia compatibile con il macchinario

The joint adapter is an accessory to assemble to core drill in case is necessary to change the typology of the joint

			attacco carotatore	attacco macchina	lunghezza	materiale			
			joint core drill	joint machine	length	material			
			inch	inch	mm				
			1/2" F	1,1/4" F	130	ferro/iron			
			M16 M	M20 F	100	ferro/iron			